

TABLE DES MATIÈRES

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....	3
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	6
3. INSTALLATION.....	8
4. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	12
5. BANDEAU DE COMMANDE.....	13
6. MANETTES ET TOUCHES.....	15
7. PROGRAMMES.....	17
8. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	25
9. RÉGLAGES.....	25
10. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE UNIQUEMENT.....	26
11. UTILISATION QUOTIDIENNE - LAVAGE ET SÉCHAGE.....	31
12. UTILISATION QUOTIDIENNE - SÉCHAGE UNIQUEMENT.....	33
13. PELUCHES SUR LES TEXTILES.....	34
14. CONSEILS.....	35
15. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	37
16. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	42
17. VALEURS DE CONSOMMATION.....	46
18. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	47
19. ACCESSOIRES.....	47

POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires. Veuillez prendre quelques instants pour lire cette notice afin d'utiliser au mieux votre appareil.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.aeg.com/webselfservice



Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registreaeg.com



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :
www.aeg.com/shop

SERVICE APRÈS-VENTE

Utilisez toujours des pièces d'origine.

Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.



Avertissement/Consignes de sécurité



Informations générales et conseils



Informations en matière de protection de l'environnement

informations en matiere de protection de l'environnement